

本製品をご購入のお客様へ

ー ユーザーズガイド等の補足説明について ー

付属ユーザーズガイドの訂正箇所

P.25 バッテリーLEDについて

正しくは以下のとおりとなります。

バッテリーLED ()

状 態	内 容
点灯 (緑)	本体の電源が入っておりバッテリーが満充電の状態です。
点滅 (オレンジと緑の交互)	本体の電源が入っておりバッテリーが充電中かバッテリーがほとんどない状態です。
点滅 (オレンジ)	本体の電源が切れておりバッテリーが充電中の状態です。
消灯	本体の電源が切れており満充電の状態です。

P.29 省電力機能を実行する

正しくは以下のとおりとなります。

Fnキーを押しながらF1キーを押すと、スタンバイモードに入ります。
スタンバイモードから復帰するときは、電源ボタンを押します。

P.29 バッテリーの警告音 (ビープ) を止める

誤：バッテリーの警告音が止まります。

正：音声がミュート状態になります。(すべての音が消音されます)

が USB 機器からの起動について

USB フロッピードライブなど、外部 USB 機器から起動する際は本体 BIOS の設定変更が必要になります。

電源投入直後、[F2] キーを押すと BIOS メニューが表示されます。

[Boot] - [Boot Device Priority] メニューの [1st Boot Device] 項目を選択し、[CD/DVD] を [Removable Dev.] に変更します。

[F10] キーを押して設定の保存を行いますと、次回起動から外部 USB 機器からの起動が行えるようになります。

詳しい操作方法および詳細につきましては、ソーテック電子マニュアル中の BIOS マニュアルをご参照ください。

